Desinfektionsplan für die Spitex

Hände		Womit	Einwirkzeit	Wann	Wie
	Reinigung	• Baktolin sensitive • Baktolin pure	gebrauchsfertig	Bei Bedarf.	Waschlotion aus Dosierspender. Seifenreste gründlich abspülen. Einwegtücher verwenden.
	Desinfektion hygienisch	• Sterillium med • Sterillium Gel pure	gebrauchsfertig 3 ml – 30 Sek.	Vor/nach allen Massnahmen am Klienten. Nach Kontakt mit potenziell infektiösem Material.	Konzentrat aus Dosierspender in die trockenen Hände einreiben. Während der gesamten Applikationszeit feucht halten.
	Pflege	• Baktolan balm pure • Baktolan protect+ pure	gebrauchsfertig	Bei Bedarf mehrmals täglich.	Ausreichende Menge gleichmässig in die trockenen Hände einreiben.

Haut		Womit	Einwirkzeit	Wann	Wie
	Hautdesinfektion	• Cutasept F	gebrauchsfertig mind. 15 Sek.	Vor Blutab-nahmen und Injektionen.	Aufsprühen, mit sterilisiertem Tupfer einreiben. Nochmals aufsprühen. Vollständig abtrocknen lassen.

Instrumente		Womit	Einwirkzeit	Wann	Wie
	Desinfektion (manuelles Verfahren)	• Bomix plus	2,0% – 5 Min. 1,0% – 15 Min. 0,75% – 30 Min.	Nach der Vorreinigung.	Desinfektionsgut in Einzelteile zerlegen oder geöffnet blasenfrei in die Desinfektionslösung einlegen. Hohlräume füllen, Kanäle mit Spritze durchspülen. Nach der Desinfektion alle Teile mit Wasser gründlich ab- und durchspülen und trocknen. Standzeit 1 Tag.

Flächen und Geräte		Womit	Einwirkzeit	Wann	Wie
	Medizinische Geräte, Blutdruck-manschetten, Stethoskope, Staubinden, Fieber-thermometer, Tablets, Arbeitsflächen	• Bacillol 30 Sensitive Tissues	gebrauchsfertig Schnell-desinfektion 1 Min.	Bei Bedarf.	Mit Bacillol 30 Sensitive Tissues feucht abwischen. Herstellerangaben beachten. Nicht nachtrocknen.

Abfall		Womit	Einwirkzeit	Wann	Wie
	Kanülen, spitze Gegenstände	• Nadelbox • Plastikbehälter		Sofort nach Gebrauch.	Sammeln der Einmal-Materialien in bruch- und stichfesten Kunststoff-behältern. Volle Behälter gut verschlossen in die Apotheke resp. Spezial-entsorgung geben.